

Faith Carp Tackle Tronic-C 3+1 beetmelderset

Beetmelder

- 8 toonhoogtes
- 8 volume niveaus
- 8 gevoeligheid niveaus
- 20 sec indicatie LED
- Run LED
- Potentiometer LED regelaar
- Kunststof mat-zwarte behuizing
- Kleurvolle Cirkel LED
- 200-220 meter bereik
- Voeding : 9V blok batterij
- 2.5mm power out uitgang
- Instellingen geheugen
- Lage Batterij waarschuwing



Ontvanger

- 8 volume niveaus
- 6 kleuren LED (instelbaar)
- Tril modus/Stille modus "Z"
- 6 LED dimmer
- 200-220 meter bereik
- Instellingen geheugen
- Stel in en wis knop "A"
- Stevige antenne
- Wakker worden functie "R"
- Lage Batterij waarschuwing
- Voeding : 9V blok batterij



Technische Specificatie:

Beetmelder	Ontvanger
Voeding : 9V	Voeding : 9V
Standby stroomsterkte : 0~0.6mA	Standby stroomsterkte : 0~3mA
Stroomsterkte in functie : 21mA	Stroomsterkte in functie : 12~25mA
Stroomsterkte uitgeschakeld : 0uA	Stroomsterkte uitgeschakeld: 17uA
Speaker sterkte : 9dB	Ontvanger gevoeligheid : -95db
Frequentie : 433MHz	Frequentie : 433MHz
Reikwijdte : 200~220m	Reikwijdte : 200~220m
In functie temperatuur :-10 ~70°C	In functie temperatuur :-10 ~70°C

Beetmelder instructies

Aan/Uit schakelaar

De schakelaar Aan/Uit bedienen, zet de schakelaar naar buiten en de beetmelder zal tweemaal piepen. De bovenste

2 indicatie LEDS zullen gedurende 1 seconde branden. Tegelijkertijd zal de indicator de resterende batterij-spanning tonen,

op de cirkel LED. De indicatie dooft na een weergaven van 1 seconde.

Volume instellen

Verstel de volume middels de "V"-draaiknop om te wisselen tussen 8 volume instellingen. Variërend van stille modus, laag naar hoog geluid.

Toon instellen

Verstel de toon middels de "T"-draaiknop om te wisselen tussen 8 toonhoogtes. Bij het afstellen zullen de kleurige LEDS ook met de klok mee gaan branden.

Gevoeligheid instellen

Verstel de gevoeligheid middels de "S"-draaiknop om te wisselen tussen 8 gevoeligheid niveaus, variërend van Minimaal tot Maximale modus. Één piepje staat gelijk aan minste gevoeligheid tot aan acht piepjes maximale gevoeligheid.

LED kleur instellen

Verstel de kleur middels de "C"-draaiknop om te wisselen tussen verschillende LED-kleuren. De kleuren zijn wit, rood, geel, blauw, groen en paars. Bij het draaien, veranderen de lichten tegelijkertijd van kleur.

Lage batterijspanning waarschuwing

Het eerste lampje van de cirkel lichtstrook knippert om de 5 seconden om aan te geven dat de batterij bijna leeg is

"Connect" functie

- A. Om deze functie te activeren, drukt u de "M" en "F" knoppen op de Beetmelder tegelijkertijd in. De ontvanger geeft drie snelle pieptonen en de bijbehorende LED knippert driemaal. De "Connect" functie is geactiveerd, en de beetmelder zendt met tussenpozen van 5 seconden een signaal naar de ontvanger.
- B. Als de signaaloverdracht naar de ontvanger om één of andere reden wordt onderbroken (lege batterij, storing, diefstal, enz.), geeft de ontvanger na enige tijd gedurende 5 seconden een specifiek alarmsignaal en zal de LED met betrekking tot de beetmelder zal oplichten op de ontvanger.
- C. Om deze functie te annuleren, drukt u tegelijkertijd op de "M" en "F" toetsen. De ontvanger zendt continu een signaal uit gedurende 3 seconden. De functie is nu uitgeschakeld.
- D. Elke beetmelder werkt onafhankelijk via de "Connect" functie. Wanneer de zender is uitgeschakeld, worden de drie functies van "Connect", "Auto-Mute" (M) en "Anti-Diefstal" (F) automatisch uitgeschakeld.

Auto mute functie

Druk de M (Auto-Mute) knop gedurende 2 seconden in, er klinkt een korte pieptoon. De M-functie is nu geactiveerd. Wanneer

de hengel geplaatst is, zal het alarm 1 minuut lang geen signaal geven, en zal er geen signaal naar de ontvanger gaan. De verlichting is normaal. Als u de knop nogmaals 2 seconden indrukt, zal de beetmelder twee keer piepen en is de functie uitgeschakeld.

Anti-diefstal functie

De F (anti-diefstal functie) knop geeft een korte pieptoon wanneer hij gedurende 2 seconden wordt ingedrukt. De anti-diefstal functie is nu geactiveerd. Wanneer de hengel van het alarm wordt genomen, zal de beetmelder gedurende 5 seconden luid klinken, en de ontvanger zal ook gedurende 5 seconden gelijktijdig klinken. Daarna stopt het geluidssignaal en observeert u het volume van het alarm. Als het "stil" is, dan geeft alleen de ontvanger nog geluid.



Gebruiksaanwijzing ontvanger

Aan/Uit schakelaar

De schakelaar Aan/Uit bedienen, draai de "1"/"0" draaiknop aan de Rechterkant van de ontvanger "1" voor Aan of "0" om de ontvanger uit te zetten.

Volume instellen

Verstel de volume middels de "V"-draaiknop om te wisselen tussen 5 volume instellingen. Variërend van stille modus, laag naar hoog geluid.

Trilstand instellen

Druk op de "Z" knop om de trilmodus aan of uit te zetten.

Lage batterijspanning waarschuwing

De eerste indicator-LED op de ontvanger knippert om de 5 Seconden als de batterij spanning laag is.

"Wake-up" functie

Druk op de "R" knop om de "wake-up" functie aan of uit te zetten. De rechter indicator LED zal oplichten.



De "A"-knop in het midden is de knop voor het Instellen en wissen van zendcodes.

Code instellen:

Druk de "A" knop 3 seconden lang in, laat los bij de pieptoon, draai aan het draaiknop van de ontvanger. De ontvanger zal automatisch de code leren vanaf de eerste positie, als de beetmelder blauw is, zal de ontvanger automatisch overschakelen naar blauw licht en de tweede beetmelder zal leren om het tweede licht te ontvangen.

Start het instellen vanaf de meest linker LED en indien u de positie van de zendcode vrij wil kiezen, kunt u ook de zendcode invoeren en op de knop "A" klikken om naar de positie van de gewenste LED te springen.

Druk op de knoppen "Z" en "R" om de leercode te verlaten. Je verlaat automatisch de zendcode als er 12 seconden geen activiteit is.

Code wissen:

Lang indrukken gedurende 3 seconden en houd vast bij de pieptoon, na 3 seconden en 3 pieptonen, is het wissen van de code succesvol.

